



文件版本: V2.0.2





1.	产品概述.		3
	1.1. ī		3
	1.2.	力能特点	3
	1.3.	状认参数	3
	1.4.	基本参数	4
2.	硬件参数。	个绍	5
	2.1. Ī		5
	2.2. ī	^运 品接口	5
	2.3. 1	旨示灯介绍	7
	2.4.	7寸图	8
	2.5. 柞	示准配件	8
3.	产品功能.		9
	3.1. Ì	远程通信功能	9
	3.1.1.	串口 PLC 的远程通信功能	9
	3.1.2.	网口 PLC 的远程通讯功能	. 12
	3.2. F	PLC 协议解析功能	. 14
4.	设备管理.		. 15
	4.1. ì	及备管理	. 15
	4.1.1.	恢复出厂设置功能	. 15
	4.1.2.	本地固件升级	. 15
	4.2.	网络参数设置	. 17
	4.2.1.	网页修改 LAN 口 IP	. 17
	4.3.	 年口参数设置	. 20
	4.3.1.	网页修改串口参数	. 20
	4.3.2.	AT 指令修改串口参数	. 23
5.	常见问题。	及注意事项	. 23
6.	AT 指令介	绍	. 24
	6.1.	网络 AT 指令概述	. 24
	6.2. E	串□ AT 指令概述	. 24
	6.2.1.	AT 错误提示符	. 25
	6.2.2.	AT 指令集	. 25
	6.2.3.	AT 指令详解	. 26
7.	联系方式.		. 34
8.	免责声明.		. 35
9.	更新历史.		. 36





1. 产品概述

1.1. 产品简介

USR-PLCNET500 是有人物联网最新推出的工业级 PLC 联网设备,主要用于帮助 PLC 联网,实现 PLC 的远程组网。通过简单的设置,就可以实现 PLC 程序的远程更新和监控。

USR-PLCNET500 具有主动采集、边缘采集的功能,适配有人云,可远程监视和控制 PLC 相关节点。 USR-PLCNET500 的联网方式有网线、WIFI 和 4G 三种,可以实现无缝切换,保证设备一直在线。 USR-PLCNET500 的接口有以太网接口和串口两种。 以太网接口可以下接交换机来连接多个 PLC/HMI 等网络设备。

1.2. 功能特点

- 支持网口 PLC、串口 PLC 的远程组网
- 支持网口 PLC、串口 PLC 的远程程序上下载和更新
- 支持多种 PLC 协议的协议解析
- 最大支持 500 个数据点采集
- 支持有人云、微信小程序等远程监控
- 支持短信、邮箱、微信等方式进行节点状态变化报警
- 支持多种 AT 指令发送方式对设备进行配置
- PLC 协议自动解析并转换为云端协议,无缝打通云端通信
- 支持 PLC 数据点多种上报方式,保证 PLC 节点数据及时更新
- 4G上网功能,全网通支持移动、联通、电信 4G 高速上网
- 与本地操作一致的远程组网和下载,使用更简单方便
- 支持 RS232/RS485/RS422 三种的串口工作模式、自由切换
- 支持 RTS/CTS 硬件流控功能,支持 XON/XOFF 软件流控
- 串口波特率支持 600bps~230.4Kbps; 支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验方式
- 支持通过远程/本地网络升级固件
- 支持 Reload 按键,可硬件恢复出厂设置
- 10/100Mbps 网口,支持 Auto-MDI/MDIX,支持交叉直连网线自适应
- 内置网页,可通过网页进行参数设置,也可为用户定制网页

1.3. 默认参数

分类	参数	数值
	LAN 🏼 IP	192. 168. 1. 1
常用默认参数	串口参数	9600, 8, 1, NONE, NFC
	串口工作模式	拨码开关模式





1.4. 基本参数

分类	参数	数值			
	工作电压	DC 12.0~36.0 V			
硬件参数	工作电流	120. 0mA@12. 0V			
使什多致	网口规格	RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应			
	串口波特率 600~230.4K (bps) 网络协议 IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web sock IP 获取方式 静态 IP、DHCP 域名解析 支持 用户配置 软件配置,网页配置,AT 指令配置 类 RFC2217 支持 平均传输延时 局域网内<10ms				
	网络协议	IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP, Web socket			
	IP 获取方式	静态 IP、DHCP			
	域名解析	支持			
软件参数	用户配置 软件配置,网页配置,AT 指令配置 类 RFC2217 支持 平均传输延时 局域网内<10ms				
	岡口規格 RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应 串口波特率 600~230.4K (bps) 网络协议 IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web socker IP 获取方式 静态 IP、DHCP 域名解析 支持 用户配置 软件配置,网页配置,AT 指令配置 类 RFC2217 支持 平均传输延时 局域网内<10ms				
	平均传输延时	局域网内<10ms			
	配套软件	虚拟串口软件、透传云测试软件、参数设置软件			
	静电	IEC 61000-4-2-2008 等级 4			
防护等级	浪涌	IEC 61000-4-5-2005 等级 3			
	脉冲群	IEC 61000-4-4-2004 等级 3			
		下行速率 130Mbps,上行速率 35Mbps			
	IDD-LIE	Band 38/39/40/41			
		下行速率 150Mbps,上行速率 50Mbps			
	FDD-LIE	Band 1/3/8			
	WCDMA	下行速率 42Mbps, 上行速率 5.76Mbps			
场仍伫自	WCDMA	B1/B8			
狄 权	CDWA 2000	下行速率 3.1Mbps, 上行速率 1.8Mbps			
	CDMA2000	CDMA1X/ 1xEV-DO rel.0/ 1xEV-DO rev. A: 800 MHz			
		下行速率 4.2Mbps, 上行速率 2.2Mbps			
	TD SODMA	Band 34/39			
	CSM/CPRS/FDCF	下行速率 384kbps, 上行速率 128kbps			
	USM/ UI KS/ EDUE	900/1800			
	可靠等级	4.0KV 电磁隔离			
	尺寸	81.5x84.0x24.0 mm(L*W*H)			
甘仙	工作温度	-25~65℃			
大臣	存储温度	-40~105℃			
	工作湿度	5%~95% RH(无凝露)			
	存储湿度	5%~95% RH(无凝露)			

表 1 电气参数





2. 硬件参数介绍

2.1. 产品外观



2.2. 产品接口

Reload 按键:供电的情况下,长按 8s,设备恢复出厂设置。 网口 1:WAN/LAN1,默认是WAN,用来接入互联网;也可以配置成 LAN 网口 2:LAN2,设备的 LAN 口,用来接 PLC/HMI,也可以接交换机扩展 LAN 口数量。 电源适配器接口:连接适配器。 电源端子接口:用于给设备供电,和电源适配器二选一。 天线接口:外接 4G 全频天线;wifi 天线。 SIM 卡接口:用于插入 SIM 卡,支持移动、联通、电信的 2G、3G、4G。 接地螺丝:设备外壳接地。 拨码开关:选择串口的通信方式(232/485/422) COM1:接串口 PLC 等设备 COM2:接 HMI,可以实现 HMI 和远程端同时访问 COM1 的 PLC。







DB9 引脚序号	RS232	RS422	RS485
1			
2	RXD	RX+	
3	TXD	TX-	B-
4			
5		GND	
6			
7	RTS	TX+	A +
8	CTS	RX-	
9			





2.3. 指示灯介绍



1) POWER 灯: 电源指示灯,只要电源连接正常,指示长灯亮。

2) WORK 灯: Work 指示灯, PLCNET500 工作状态指示灯,只要 PLCNET500 正常工作,指示灯 闪亮,

如果指示灯长亮或者是长灭,表示 PLCNET500 在不正常工作状态,需要断电重启。

3) WAN 灯: WAN 口网线接入指示灯,当网线接入并且对端设备有效时指示灯闪烁

4) LAN 灯: LAN 口网线接入指示灯,当网线接入并且对端设备有效时指示灯闪烁

5) 2、 3、 4G: 指示信号状态, 2G 灯亮起表示接入 2G 网络, 3G 灯亮起表示接入 3G 网络,同时 亮起时

表示接入 4G 网络

6) **信号灯:** 表示信号强度,亮起灯越多,信号越强

7) COM1TX 灯: PLCNET500 RS232 发送指示灯,发送数据时会闪亮。

8) COM1RX 灯: PLCNET500 RS232 接收指示灯,接收数据时会闪亮。

9) COM2TX 灯: PLCNET500 RS485 发送指示灯,发送数据时会闪亮。

10) COM2RX 灯: PLCNET500 RS485 接收指示灯,接收数据时会闪亮。

11)Link 灯:连接上服务器(透传云)长亮。





2.4. 尺寸图

单位: M M







2.5. 标准配件

PLCNET500*1 电源适配器*1 网线*1 吸盘全频天线*1 WIFI 天线*1 双母头线*1 九针转端子转换头*2



3. 产品功能

本章介绍一下 PLCNET500 所具有的功能,下图是模块的功能的整体框图,可以帮助您对产品有一个总体的认识。



图 1 PLCNET500 功能框图

3.1. 透传功能

PLCNET500 支持远程组网的功能,通过 PLCNET500 可以实现远程端对现场 PLC 的程序更新、在线 调试和远程组态等功能。

3.1.1. 串口 PLC 的透传功能

通信原理:

PLC 串口连接到 PLCNET500,通过 4G、WIFI 或者 WAN 口网线连接到有人云平台; 远程端的电脑安装 PLCNET 软件,软件生成虚拟串口,通过电脑的网络连接到有人云平台; 云平台做底层数据流的转发,从而实现远程端电脑的虚拟串口和 PLC 串口的通信。

使用方法:远程电脑直接连接虚拟串口号,就可以实现对现场 PLC 的通信。





原理示意图如下: PLC 申□→PLCNET500 - 互联网→有人透传云 - 互联网→ PLCNET软件 + L^{位机软件} 平台 - 互联网→ JLCNET软件 - JLCNET + JLCNET +

具体步骤如下:

1、打开 PLCNet 软件,登录自己的账号,选择远端 PLCNET500 的设备 ID,

		×	
	<u>م</u>		
帐 号:	test		
密码:	****		
	🔽 记住我		
	옷 Login		

2、点击串口 PLC 通信,设置虚拟串口号,如果是西门子 PLC 则选择调制解调器模式,点击"创 建虚拟串口"





🚓 PlcNet					-	
→ 未命名_设备名称_36			未命名_	设备名称_36 [0140031810290000FFFF] -		
0140031610290000FFFF	基本信息	网口PLC 通信	串口PLC 通信	设置PLCNET参数		
			串口号:	COM2 V		
				☑ 启用调制解调器		
				🗹 自适应串口参数		
				创建虚拟串口		

्रि PlcNet					٢	-	×
● 未命名_设备名称_36			未命名_设	と 备名称_36 [0140031810290000FFFF]			
0140031810290000FFFF	基本信息	网口PLC 通信	串口PLC 通信	设置PLCNET参数			
			串口:	COM2 [自适应串口参数] -			
				删除虚拟串口			

3、这个时候已经生成了虚拟串口"COM2"上位机软件可以直接连接 COM2 来和现场 PLC 通信了。

详细步骤参考 《USR-PLCNET500 使用手册》:





3.1.2. 网口 PLC/HMI 的透传功能

通信原理:

PLC 网络连接到 PLCNET500,通过 4G、WIFI 或者 WAN 口网线连接到有人云平台; 远程端的电脑安装 PLCNET 软件,软件生成虚拟网卡,通过电脑的网络连接到有人云平台; 云平台做底层数据的转发,从而实现远程端电脑和 PLC 的通信。

使用方法:远程电脑上位机软件直接连接 PLC 的 IP (选择生成的虚拟网卡通信),就可以实现对现场 PLC 的通信。

原理示意图如下:



远程端的电脑

具体步骤如下:

1、打开 PLCNet 软件,登录自己的账号,选择远端 PLCNET500 的设备 ID。

			×
	<i>ه</i> کړ		
帐号:	test		
密码 :	****		
	🔽 记住我		
	名 Login		

2、点击网口 PLC 通信, 然后点击"启用网口通信"即可。







3、上位机软件可以直接连接 PLC 的 IP 地址通信,如果上位机要求选择通信网卡,需要选择 VirtualBox 网卡

详细步骤参考 《USR-PLCNET500 使用手册》

备注:

- PLCNet 软件若未安装请在官网下载(www.usr.cn)并安装,安装成功后需重启电脑。
- PLCNet 安装完成后,请确认虚拟网卡已生成并处于启用状态,若网卡未生成请重新安装。
- 安装 PLCNET 软件请关掉电脑防火墙和杀毒软件
- 若网口 PLC 通信或串口 PLC 通信失败,请重启上位机软件后尝试。
- 若长时间不使用网口 PLC 通信或串口 PLC 通信请停用该功能。减少流量消耗,提高 PLC 协议解析功能的实时性。





3.2. PLC 协议解析功能

此模式下,PLCNET500 可根据用户在云端配置的 PLC 采集规则和节点信息,自动检测把相应的采集规则和节点信息转换成对应的 PLC 协议;对 PLC 进行硬件采集,采集到的数据进行边缘计算(和上次的数据进行对比);变化的 PLC 节点数据主动上报到云平台,保证云端可以实时监控 PLC 数据。 具体原理和实现方式如下图:



协议解析模式示意图



协议解析模式流程图

协议解析模式具体操作请参照《USR-PLCNET500使用手册》相关部分。





4. 设备操作说明

4.1. 设备管理

4.1.1. 恢复出厂设置功能

硬件恢复出厂设置:模块能够通过硬件恢复出厂设置,在模块正常运行的情况下,按下 Reload 按键,然后 上电,保持 Reload 按下状态并在 5s 后松开,即可硬件恢复出厂设置。

软件恢复出厂设置:通过设置软件可以软件恢复出厂设置。

AT 指令恢复出厂设置:参考 AT 指令, AT 指令模式下,发送指令 AT+RELD,收到正确回复时,即恢复出 厂设置成功。

4.1.2. 本地固件升级

网络升级固件简单可靠,通过升级新固件体验新功能,满足客户的更高需求。如果客户需要升级更高版本的固件,可以向供应商索要固件或者在有人用户支持中心(h.usr.cn)咨询,索要新固件。

硬件连接: plcnet500 的 lan2 口接电脑网口,电脑设为动态获取 ip

注意:关闭电脑防火墙;只保留电脑有线网卡,其他网卡禁用

升级步骤:升级分为两个部分:

第一部分:

1、运行 USR-ETH V1.0.5 软件

名称 ^	修改日期	类型	大小
🚮 Cfg.ini	2019/6/3 9:48	配置设置	1 KB
🚳 data.db	2019/6/3 9:48	Data Base File	44 KB
📓 Language.ini	2019/6/3 9:48	配置设置	13 KB
SoftCfa ini	2019/6/3 9:48	配置设置	1 KB
🛠 USR-ETH V1.0.5.exe	2019/5/30 16:34	应用程序	4,746 KB

2、点击"通过网络搜索"--"刷新设备列表"

3、勾选搜索到的设备,---单击右键---固件升级







4、选择'USR-TCP232-76888-20181026110848'文件,点击开始升级,升级完成会提示升级成功。

REFIN	200C			105
Tred denta				-(*-)(32.105.30.103 -(*-)(32.105.30.103 -(*-)(32.105.103 -(*-)(32.105.103 -(**-)(32.105.103 -(**-)(32.105.103 -(***-)(32.105.103) -(***-
				>(Re <) [180079] 192.168.55.165.67 < 0.0.0.0169[18:08:01:825]
	设备 MAC:	088040808968	□ 不把EMAC	>[Tx ->]192.168.55.165.67 -> 255.255.255.255.255.165[18.36:11.856 02 01 06 00 29 86 32 B1 00 1F 00 00 C0 A8 37 E7 C0 A
	10 B P:	192.168.55.231		>(Re < [[B00TP] 192.188.35.105:49 <- 192.168.35.231:12633][[8:08:45:706] 00 01 00 6F 63 74 65 74 00
	· 年秋 (1) 一 四件総位:	C:(Usersluthang)(Desktop)(PLCNET500-MCU)(USR	开始升级	192.168.55.231:13633 请求文件 >(med]TFFFEidd8:08-40]
	1. 进入升级状态04	55) > 2. 检证并终度意识(35) > 3. (特级国际(455)		192.168.55.231.1333 BHFHB (AB) 10 16 06 00 AE CD 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

第二部分网页升级:

- 1、进入配置网页,用户名密码都是 admin
- 2、点击--系统---备份/升级

选择固件(USR-PLCNET500-V1.0.63-201901021634)---点击刷新固件---点击执行 等待升级,升级完会自动重启(重启过程大概 70s)。

493 491.000 L III	
8 9 19	
备份/恢复	
备份/恢复当前系统配置文件	
下载备份:	■ 生成备行
快度到出厂设置:	执行
上传备份存档以恢复配置。	
快算配置:	潮苑 💶 上传备份
PMPTPHC/MIRINA-	
1450年3月1日3日の日本	5位 法式 (24)の第 金後地面面の第
金融で	
四件升级检查:	
圈件文件:	C:\Users\zhang\Deskte 图 和印刷
0060156h3dabcdh2a6ff52702407a0a7admin/sv	济南有人物联网技术有限公司 http://www.usr.cn/





有人物联网		有人在认真做事!
USR-PLCNET500 > 状态 > 服務 > 网络 > PLCE26月60世 - 网络田崎町 - 新売売 3 新売 3 新売	<u>御知四件・物に</u> 通作品であった第15805355-0-40558歳1 第1525555555555555555555 中小しいの通行によりからにつかった。 第153555555555555555 第15355555555555555555555555555555555555	
	济南有人物联网技术有限公司 http://www.usr.cn/	

4.2. 网络参数设置

网口 PLC 和 HMI 进行远程通信时,需要将 PLCNET500 的 LAN 口 IP 设置为和 PLC 和 HMI 同一网段。 PLCNET500 的 LAN 口 IP 出厂默认是 192.168.1.1;当 PLC 和 HMI 的 IP 和 PLCNET 的 LAN 口 IP 不一致

时,就需要改 PLC 和 HMI 或者 PLCNET 的 LAN 口 IP。 修改 PLCNET 的 LAN 口 IP 的方法有以下几种:

4.2.1. 网页修改 LAN 口 IP

1、首先登陆到 PLCNET500 的内置网页,有两种登陆方式:本地登陆和远程登陆

本地登陆: 电脑网线直连 PLCNET500 的 LAN 口,电脑设为动态获取 IP;打开浏览器,输入 LAN 口 地址 (默认 192.168.1.1)即可;

✓ < > C C D D D 日 ● B 192/188/1.1/cgi-bin/luci Brook and the second	Q 7 ☆ V C大抽牛员市满199減10 Q ■
的收藏关定空时,请从关证词觉器号入。 <u>业地号入权藏关</u>	
USR-PLCNET500	
	有人在认真做事
需要授权	
谓输入用户名和密码。	
用户名: admin	
密码: •••••	
登录 复位	
济南有人物联网技术有限公司 http://www.usr.cn/	

远程登录:远程端的电脑,运行 PLCNET 软件-选择设备--网口 PLC 通信--启用网口 PLC 通信;此时 打开电脑浏览器输入 LAN 口地址(默认 192.168.1.1)即可;(注意:禁掉无用网卡,只保留电脑上网的



网卡和 VirtualBox 虚拟网卡)



✓ PlcNet				
未命名_设备名称_36	未命名_设备名称_36 [0140031810290000FF	FF]		
0140031810290000FFFF	基本信息 网口PLC通信 串口PLC通信 设置PLCNET参数			
	启用网口PLC通信			
C C C C C C C C C C C C C C C C C	ଜ୍	∮☆ ∨ Q .天猫年	-货节满199减	ଫ – 10 ୟ 📑
LCNEISOO			7. 21 a	
● 有人物联网 「⊥业物和网络的专家		有人	、仕以事	臭做 爭
有人物联网 <u>⊥⊥₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩</u>	需要授权 通输入用户名和密码。	有人	仕认	臭做爭
有人物联网 ⊥₂₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	需要授权 语物入用户名和密码。 用户名: admin 密码: ・・・・・・ 登录 筆位	有人	(在以身	臭做爭
有人物联网 IllubitRAIdEster	需要授权 承納人用-名和密码。 用户名: admin 密码: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有人	在 以	急做事

2、修改 IP

登录账号(用户名密码都是 admin),点击网络--接口--修改







把 IPV4 地址改为和 PLC 同一网段,点击下方的"应用"即可; (此时网页会一直显示正在应用,关闭网页即可)

远程网页若要重新登录内置网页,需要将 PLCNET 软件--先断开网口 PLC 通信--能查询到 IP 之后--再启用 网口 PLC 通信,就可以在浏览器上输入新更改的 IP 了。





4.3. 串口参数设置

串口 PLC 要实现远程通信,必须保证 PLC 和 PLCNET500 的 COM1 口的参数保持一致,PLCNET500 的 COM1 口默认参数是 9600/8/N/1;修改 PLCNET500 的 COM1 口参数方法有两种:网页修改、AT 指令修改。

4.3.1. 网页修改串口参数

1、首先登陆到 PLCNET500 的内置网页,有两种登陆方式:本地登陆和远程登陆

本地登陆: 电脑网线直连 PLCNET500 的 LAN 口, 电脑设为动态获取 IP; 打开浏览器, 输入 LAN 口 地址 (默认 192.168.1.1)即可;

💦 🛃 USR-PLCNET500 × +		Ϋ́ – σ :
💙 < > C 合 5 ☆ 🖲 🗄 192.168.1.1/cgi-bin/luci		Q ∮ ☆ 🗸 🔾 天猫年货节满199减10 Q 🚦 🖞 Ξ
您的收藏夹是空的,请从其他浏览器导入。 <u>立即导入收藏夹</u>		
USR-PLCNET500		
		有人在认真做事!
	需要授权 请输入用户名和密码。	
	用户名: admin 密码: ········	
	登录 复位	
	济南有人物联网技术有限公司 http://www.usr.cn/	
	济南有大物联网技术有限公司 nttp://www.usr.cn/	

远程登录:远程端的电脑,运行 PLCNET 软件-选择设备--网口 PLC 通信--启用网口 PLC 通信;此时 打开电脑浏览器输入 LAN 口地址(默认 192.168.1.1)即可;(注意:禁掉无用网卡,只保留电脑上网的 网卡和 VirtualBox 虚拟网卡)



💦 PlcNet			- 0	×
● 未命名_设备名称_36	未命名_设备名称_36 [0140031810290000FFFF]			
0140031010290000FFFF	基本信息 网口PLC 通信 串口PLC 通信 设置PLCNET参数			
	启用网口РІС通信			
【USR-PLCNET500 × + く 〉 C △ 5 ☆ ③ 島 192.168.1.1/cg	sin/tuci Q. # :	☆ ~ 0 .天猫年街	留 节满199减10 Q.	- ⊡ ×
(200)政憲共長公的、現以其他均定額得入、 <u>立即与入政憲主</u> USR-PLCNETS00 日本の第二人の転送局 日本の転送局 日本の転 日本の転送局 日本の転 日本の転 日本の転 日本の		有人	在认真做	事 !
	需要授权 博输入用户名和密码。			
	周户名: admin 密码: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	济南有人物联网技术有限公司 http://www.usr.cn/			

1、修改串口参数:

点击 PLC 联网设置--PLC 联网设置--串口 1 把参数改为和 PLC 串口参数一致,点击应用即可。





USR-PLCNET500	PLC联网配置	
> 状态	配置	
> 服务	设备 申日1 申日2	本地网络 远程网络 遗传云&状态
> 网络 ✓ PLC联网设置		9600
<u>PLC联网设置</u>		в т
 > 网口模式 > 防火墙 	校验位	EVEN •
> 系统	停止位	1 7
> 退出	流控	NONE *
	中口模式	SWITCH •
	RFC2217	ON V
	打包长度	0
	打包时间	0
		<i>傑存</i>

图 2 串口基本参数介绍

串口基础参数包括: 波特率, 数据位, 停止位, 校验位。

- 1. 波特率:串口通讯速率,可设置范围为: 600~230.4Kbps,波特率支持任意波特率。
- 2. 数据位:数据位的长度,范围为 5~8。
- 3. 停止位:可设置范围为: 1~2
- 4. 校验位:数据通讯的校验位,支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验方式
- 5. 流控介绍:

串口流控的方式:NFC 、XOR 、FC

NFC:无流控

FC: 硬件流控模式,支持 RTS/CTS

XOR: 软件流控模式

6. 串口模式:

• **拨码开关模式:**通过拨动串口旁边的拨码开关实现串口模式的切换

使用 AT 指令设置模式为 switch 模式(AT+UARTMODN=SWITCH,重启生效):该模式下串口 受拨码开关控制。拨码开关状态与模式对应如下:

- ▶ RS232: 拨码开关都在下方
- ▶ RS485: 拨码开关都在上方
- ▶ RS422: 左右不相同
- RS232 模式:不受拨码控制,保持 RS232 模式

使用 AT 指令设置模式为 RS232 模式(AT+UARTMODN=RS232,重启生效),此时拨码开关状态失效。

- RS485 模式:不受拨码控制,保持 RS485 模式
 使用 AT 指令设置模式为 RS485 模式(AT+UARTMODN=RS485,重启生效),此时拨码开关状态失效。
- RS422 模式:不受拨码控制,保持 RS422 模式 使用 AT 指令设置模式为 RS422 模式(AT+UARTMODN=RS422,重启生效),此时拨码开关状态失效。

备注:

✓ 使用指令 AT+UARTRUNN 来查看当前串口 N 实际工作于什么模式下。





/ 修改串口模式时使用的设置指令 AT+UARTMODN=(SWITCH,RS232,RS485,RS422)重启生效。

- ✓ 上述红色字体 N 表示串口号, N 为1表示串口1, N 为2表示串口2。
- 7. 串口成帧机制(打包长度、打包时间):

由于网络端的数据都是以数据帧为单位进行数据传输的,因此需要经串口的数据组成帧数据发送到网络端,这样可以更加高效快捷的传输数据。PLCNET500 能够设置串口打包时间和串口打包长度。 PLCNET500 在数据透传过程中,按照设定的打包长度和打包时间,对串口数据进行打包。默认打包时间 5ms,最大长度为1460。



图 3 串口成帧说明

串口成帧机制依据打包时间和打包长度,当两者满足任意一条则打包发送。 串口打包时间:默认为 5ms,可设置,范围为:1~1000。 串口打包长度:默认为 1460 字节,可设置,范围为 1~1460。

4.3.2. AT 指令修改串口参数

AT 指令可以用串口 AT 或者网口 AT 指令修改

1、串口 AT 修改

PLCNET500的 COM1 连接到电脑,用串口助手发 AT+UARTMODN 查询设置串口工作模式; AT+UARTN 查询/设置 串口 N 参数; AT+UARTTLN 查询/设置串口 N 打包参数, AT+Z 重启生效。(具体参照下文串口 AT 指令)。

2、网口 AT 修改

登录 PLCNET 软件,点击设置 PLCNET 参数,可以发 AT+UARTMODN 查询设置串口工作模式;AT+UARTN 查询/设置串口 N 参数;AT+UARTTLN 查询/设置串口 N 打包参数,AT+Z 重启生效。(具体参照下文 AT 指令)。

5. 常见问题及注意事项

安装 PLCNET 软件时关闭防火墙和杀毒软件; PLCNET 软件不建议安装在虚拟机里; 远程网页若要重新登录内置网页,需要将 PLCNET 软件--先断开网口 PLC 通信--再启用网口 PLC 通信; PLC 本身的 IP 网段和远程端电脑上网的 IP 不能在同一个网段; 使用同一个远程端的电脑和多个 PLCNET500 通信时,PLCNET500 的 LAN 口也不能在同一网段;

解决不了的问题或者需要技术支持请提交工单:技术支持中心: h.usr.cn





6. AT 指令介绍

6.1. 网络 AT 指令概述

网络 AT 指令模式: 在远程 PC 上面通过上位机软件发送 AT 指令,此时不需要进入 AT 指令模式,直接发送 AT+指令即可。

6.2. 串口 AT 指令概述

串口 AT 指令是指,在命令模式下用户通过 UART 与模块进行命令传递的指令集,后面将详细讲解 AT 指令的使用格式。

上电启动成功后,可以通过 UART 对模块进行设置。

模块的缺省 UART 口参数为: 波特率 9600、无校验、8 位数据位、1 位停止位。

<说明>

AT 命令调试工具,UART 接口推荐使用 SecureCRT 软件工具或者有人专业 APP 应用程序。以下介绍均使用 UART 通信及 SecureCRT 工具演示。

从透传模式切换到命令模式需要以下两个步骤:

- ➤ 在 UART 上输入 "+++",模块在收到 "+++" 后会返回一个确认码 "a";
- ▶ 在 UART 上输入确认码"a",模块收到确认码后,返回"+OK"确认,进入命令模式;

🕞 Seria	-COM26 -	Secure	CRT			1288-1	1.128	150	an.		2 <mark>- 2</mark>	x
文件(F	编辑(E)	查看(V	/) 选项(O)	传输(T)	脚本(S)	工具(L)	窗口(W)	帮助(H)			
1 S	G 🕄 🔏) 輸入主	机 <alt+r></alt+r>		Ъ В. А	6	3 🖪 🕈	28 1	0	1		÷
🛩 Seria	I-COM26	×									4	Þ
a+OK												

<说明> 在输入"+++"和确认码"a"时,没有回显,如上图所示。

输入 "+++" 和 "a" 需要在一定时间内完成,以减少正常工作时误进入命令模式的概率。具体要求如下:







T5 < 3s

从透传模式切换至临时指令模式的时序:

1. 串口设备给模块连续发送"+++",模块收到"+++"后,会给设备发送一个'a'。 在发送"+++"之前的打包 时间内不可发送任何数据。

2. 当设备接收'a'后,必须在 3 秒内给模块发送一个'a'。

3. 模块在接收到'a'后,给设备发送"+OK",并进入"AT 指令模式"。

4. 设备接收到"+OK"后,知道模块已进入"AT 指令模式",可以向其发送 AT 指令。

从 AT 指令模式切换为网络透传的时序:

1. 串口设备给模块发送指令"AT+ENTM"。

2. 模块在接收到指令后,回显"+OK",并回到之前的工作模式。

6.2.1. AT 错误提示符

错误码如下表:

	表 ↓ 错误妈列表	
错误码	说明	
-1	无效的命令格式	
-2	无效的命令	
-3	无效的操作符	
-4	无效的参数	
-5	操作不允许	
-6	设备未启动完成	

6.2.2. AT 指令集

序号	指令	说明
1	E	查询/设置回显功能
2	Z	重启模块
3	Н	查询指令列表
4	VER	查询模块版本号
5	ENTM	进入透传模式
6	MAC	查询模块 MAC
7	SN	查询模块 SN
7	RELD	恢复模块出厂设置
10	WEBU	查询/设置网页用户名和密码
11	UARTRUNN	查询串口当前工作模式
12	UARTMODN	查询设置串口工作模式
13	PLANG	查询/设置网页语言

表 2 AT+指令列表





14	UARTN	查询/设置串口N参数
15	UARTTLN	查询/设置串口N打包参数
16	ENEDGE	查询/设置使能协议解析功能
17	RSRECOVERY	查询/设置重启恢复功能
18	PDTIME	查询生产时间
19	MID	查询/设置模块名称
20	CLDADDR	查询/设置有人云地址
21	CLDPORT	查询/设置有人云端口

6.2.3. AT 指令详解

▶ AT+E: 查询/设置模块 AT 命令回显设置

AT+E: 查询/设置模块 AT 命令回显;	殳置
查询:	响应:
AT+E <cr></cr>	+E: <mode><cr><lf></lf></cr></mode>
设置:	响应:
AT+E= <mode><cr></cr></mode>	OK <cr><lf></lf></cr>
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:	
<mode>: 指令回显模式</mode>	
ON: 打开指令回显	
OFF: 关闭指令回	記
例:	
AT+E=ON <cr></cr>	

➤ AT+Z: 重启模块

AT+Z: 重启模块	
设置:	响应:
AT+Z <cr></cr>	OK <cr><lf></lf></cr>
	该命令正确执行后,模块重新启动。
参数:	
无	
例:	
AT+Z <cr></cr>	





▶ AT+H: 查询指令列表说明

AT+H: 查询指令列表说明	
设置:	响应:
AT+H <cr></cr>	OK <cr><lf></lf></cr>
	该命令正确执行后,显示相关指令信息
参数:	
无	
例:	
AT+H <cr></cr>	

▶ AT+VER: 查询模块固件版本

AT+VER: 查询模块固件版本	
查询:	响应:
AT+VER <cr></cr>	+VER: <ver><cr><lf></lf></cr></ver>
参数:	
<ver>: 固件版本号</ver>	
例:	
AT+VER <cr></cr>	

▶ AT+ENTM: 退出命令模式,进入透传模式

AT+ENTM: 退出命令模式,进入透传模式	
设置:	响应:
AT+ENTM <cr></cr>	OK <cr><lf></lf></cr>
	该命令正确执行后, 模块从命令模式切
	换到透传模式
参数:	
无	
例:	
AT+ENTM <cr></cr>	

➢ AT+MAC: 查询模块 MAC

AT+ MAC: 查询模块 MAC	
查询:	响应:
AT+MAC <cr></cr>	+MAC: <mac><cr><lf></lf></cr></mac>
参数:	
<mac>: 模块的 MAC 地址</mac>	
例如:	





AT+MAC<CR>

➤ AT+SN: 查询模块 SN

AT+ SN: 查询模块 SN	
查询:	响应:
AT+SN <cr></cr>	+SN: <sn><cr><lf></lf></cr></sn>
参数:	
<sn>: 模块的 MAC 地址</sn>	
例如:	
AT+SN <cr></cr>	

▶ AT+RELD:恢复模块设置为有人默认设置

AT+ RELD: 恢复模块参数设置为默认参数	
设置:	响应:
AT+RELD <cr></cr>	OK <cr><lf></lf></cr>
参数:	
无	
设置:	
AT+RELD <cr></cr>	

▶ AT+WEBU: 设置/查询网页登陆用户名和密码

AT+WEBU: 设置/查询网页登陆用户名和密码	
查询:	响应:
AT+WEBU <cr></cr>	+WEBU: <username>,<password></password></username>
	<cr><lf></lf></cr>
设置:	响应:
AT+WEBU= <username>,</username>	OK <cr><lf></lf></cr>
<pre><password><cr></cr></password></pre>	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:	
<username>: 网页验证用户名</username>	
字符串,长度5字符	
<pre><password>: 网页验证密码</password></pre>	
字符串,长度5字符	
例:	
AT+WEBU=admin, admin <cr></cr>	

➤ AT+UARTRUNN1: 查询串口1当前模式

AT+UARTRUN1: 查询串口1当前模式





查询:		响应:
AT+UARTRUN1 <cr></cr>		+UARTRUN2: <mode><cr><lf></lf></cr></mode>
参数:		
<mode>: 串口]</mode>	作模式	
RS232	: 232 模式	
RS485	: 485 模式	
RS422	: 422 模式	
例:		
AT+UARTRUN1 <cr></cr>		

➢ AT+UARTRUNN2: 查询串口 2 当前模式

AT+UARTRUN2: 查询串口1当前模式	
查询:	响应:
AT+UARTRUN2 <cr></cr>	+UARTRUN2: <mode><cr><lf></lf></cr></mode>
参数:	
<mode>: 串口工作模式</mode>	
RS232: 232 模式	
RS485: 485 模式	
RS422: 422 模式	
例:	
AT+UARTRUN1 <cr></cr>	

▶ AT+UARTMOD1:设置/查询串口工作模式

AT+UARTMOD1: 设置/查询串口工作模式	
查询:	响应:
AT+UARTMOD1 <cr></cr>	+UARTMOD1: <mode><cr><lf></lf></cr></mode>
设置:	响应:
AT+UARTMOD1= <mode><cr></cr></mode>	OK <cr><lf></lf></cr>
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:	
<mode>: 串口工作模式</mode>	
SWITCH: 拨码开关控制	
RS232:固定 232 模式	
RS485:固定 485 模式	
RS422:固定 422 模式	
例:	
AT+UARTMOD1=SWITCH <cr></cr>	

▶ AT+UARTMOD2:设置/查询串口工作模式

AT+UARTMOD2: 设置/查询串口工作模式	
查询:	响应:





AT+UARTMOD2<0	CR>	+UARTMOD2: <mode><cr><lf></lf></cr></mode>
设置:		响应:
AT+UARTMOD2=	<mode><cr></cr></mode>	OK <cr><lf></lf></cr>
		参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:		
<mode>:</mode>	串口工作模式	
	SWITCH: 拨码开关控制	
	RS232:固定 232 模式	
	RS485:固定 485 模式	
	RS422:固定 422 模式	
例:		
AT+UARTMOD2=	SWITCH <cr></cr>	

▶ AT+PLANG: 设置/查询模块登陆的网页语言版本

AT+PLANG:设置/查询模块登陆的网页语言版本	
查询:	响应:
AT+PLANG <cr></cr>	+PLANG:<1anguage> <cr><lf></lf></cr>
设置:	响应:
AT+PLANG=<1anguage> <cr></cr>	OK <cr><lf></lf></cr>
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:	
<language>: 模块内置网页语</language>	言版本
EN:英文网页	
CN:中文网页	
例:	
AT+PLANG=CN <cr></cr>	

➢ AT+UART1:设置/查询 UART1 接口参数

AT+UART1:设置/查询UART1接口参数	
查询:	响应:
AT+UART1 <cr></cr>	+UART1: <baudrate>,<data_bits>,</data_bits></baudrate>
	<stop_bit>,<parity>,<flowctrl><c< td=""></c<></flowctrl></parity></stop_bit>
	R> <lf></lf>
设置:	响应:
AT+UART1	OK <cr><lf></lf></cr>
= <baudrate>,<data_bits>,</data_bits></baudrate>	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
<stop_bit>, <parity>, <flowctrl></flowctrl></parity></stop_bit>	
<cr><lf></lf></cr>	
参数:	
<baudrate>: 波特率</baudrate>	





	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
	(具体根据模块制定,模块可支持任意波特率)。	
<data_bits>:</data_bits>	数据位	
	5: 数据位长度 5	
	6:数据位长度6	
	7: 数据位长度 7	
	8: 数据位长度 8	
<stop_bit>:</stop_bit>	停止位	
	1: 停止位长度 1	
	2: 停止位长度 2	
<parity>:</parity>	检验位	
	NONE(无检验位)	
	EVEN(偶检验)	
	ODD(奇检验)	
	MARK(1 校验)	
	SPACE (0 校验)	
<flowctrl>:</flowctrl>	流控	
	NFC: 无流控	
	FC: 硬件流控	
	FCR:软件流控	
例:		
AT+UART1=960	0, 8, 1, NONE, NFC <cr></cr>	

➢ AT+UART2:设置/查询 UART2 接□参数

AT+UART2:设置/查询 UART2 接口参数		
查询:		响应:
AT+UART2 <cr></cr>		+UART2: <baudrate>,<data_bits>,</data_bits></baudrate>
		<stop_bit>,<parity>,<flowctrl><c< td=""></c<></flowctrl></parity></stop_bit>
		R> <lf></lf>
设置:		响应:
AT+UART2		OK <cr><lf></lf></cr>
= <baudrate>,<</baudrate>	(data_bits>,	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
<stop_bit>,<p< td=""><td>oarity>,<flowctrl></flowctrl></td><td></td></p<></stop_bit>	oarity>, <flowctrl></flowctrl>	
<cr><lf></lf></cr>		
参数:		
<baudrate>:</baudrate>	波特率	
	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
	(具体根据模块制定,模块可支持任意波特率)。	
<data_bits>:</data_bits>	数据位	
	5: 数据位长度 5	
	6: 数据位长度 6	
	7:数据位长度7	
	8:数据位长度8	





<stop_bit>:</stop_bit>	停止位
	1:停止位长度1
	2: 停止位长度 2
<parity>:</parity>	检验位
	NONE(无检验位)
	EVEN(偶检验)
	ODD(奇检验)
	MARK(1 校验)
	SPACE (0 校验)
<flowctrl>:</flowctrl>	流控
	NFC: 无流控
	FC: 硬件流控
	FCR: 软件流控
例:	
AT+UART2=960	0, 8, 1, NONE, NFC <cr></cr>

▶ AT+UARTTL1:设置/查询串口1自定义打包机制

AT+UARTTL1: 设置/查询串口1自定义打包机制		
查询:		响应:
AT+UARTTL1 <cr></cr>		+UARTTL1 <time>,<length><cr><lf></lf></cr></length></time>
设置:		响应:
AT+UARTTL1= <tim< td=""><td>e>,<length><cr></cr></length></td><td>OK<cr><lf></lf></cr></td></tim<>	e>, <length><cr></cr></length>	OK <cr><lf></lf></cr>
		参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:		
<time>:</time>	自定义打包时间	
	1 ms $^{\sim}1000$ ms, §	默认 5ms
<length>:</length>	自定义打包长度	
	1~1460 byte, 默	认1460字节
例:		
AT+UARTTL1=25,	100 <cr></cr>	

▶ AT+UARTTL2: 设置/查询串口 2 自定义打包机制

AT+UARTTL2: 设置/查询串口1自定义打包机制		
查询:	响应:	
AT+UARTTL2 <cr></cr>	+UARTTL2 <time>,<length><cr><lf></lf></cr></length></time>	
设置:	响应:	
AT+UARTTL2= <time>,<length><cr></cr></length></time>	OK <cr><lf></lf></cr>	
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4	
参数:		
<time>: 自定义打包时间</time>		



例:

USR-PLCNET500 说明书



	1 ms ~1000 ms, 默认 5ms
<length>:</length>	自定义打包长度
	1 [~] 1460 byte,默认1460字节

AT+UARTTL2=25, 100<CR>

▶ AT+ ENEDGE: 设置/查询使能协议解析功能

AT+ ENEDGE: 设置/查询使能协议解析功能	
查询:	响应:
AT+ ENEDGE <cr></cr>	+ ENEDGE <enable>, <time><cr><lf></lf></cr></time></enable>
设置:	响应:
AT+ ENEDGE= <enable>, <time><cr></cr></time></enable>	OK <cr><lf></lf></cr>
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:	
<enable>: 是否使能协议解</enable>	科丁化
0:禁用 PLC 数据=	节点信息采集、1: 使能 PLC 数据节点信息采集
<time>: 协议解析上报时间间</time>	隔
10 [~] 5000 ms,默认	200ms
例:	
AT+ ENEDGE =1, 200 <cr></cr>	

▶ AT+ RSRECOVERY: 设置/查询使能重启恢复功能

AT+ ENEDGE: 设置/查询重启恢复功能	د د
查询:	响应:
AT+ RSRECOVERY <cr></cr>	+ RSRECOVERY <enable>, <time><cr><lf></lf></cr></time></enable>
设置:	响应:
AT+ RSRECOVERY = <enable>, <time><cr></cr></time></enable>	OK <cr><lf></lf></cr>
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:	
<enable>: 是否使能协议解</enable>	译析功能
0: 禁用 PLC 数据=	节点信息采集、1: 使能 PLC 数据节点信息采集
<time>: 协议解析上报时间间隔</time>	
10 [~] 5000 ms,默认	200ms
例:	
AT+ RSRECOVERY =1, 200 <cr></cr>	

▶ AT+MID: 设置/查询模块名称

AT+MID: 设置/查询模块名称	
查询:	响应:
AT+MID <cr></cr>	+MID: <name><cr><lf></lf></cr></name>





设置:	响应:
AT+MID= <name><cr></cr></name>	OK <cr><lf></lf></cr>
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4
参数:	·
<mid>: 模块名称</mid>	
名称字符串,最长15字节	
例:	
AT+MID=USR-PLCNET500 <cr></cr>	

➢ AT+CLDADDR:设置/查询云端地址

AT+ CLDADDR: 设置/查询模块名称		
查询:	响应:	
AT+ CLDADDR <cr></cr>	+ CLDADDR: <addr><cr><lf></lf></cr></addr>	
设置:	响应:	
AT+ CLDADDR = <addr><cr></cr></addr>	OK <cr><lf></lf></cr>	
	参数不符合规范时返回错误码: ERR4	
参数:		
<addr>: 透传云地址</addr>		
请勿随意更改,除非您确认您知道在修改什么参数,否者请勿修改。		
例:		
AT+CLDADDR= mqtt.devops.usriot.net <cr></cr>		

▶ AT+CLDPORT:设置/查询云端端口

AT+ CLDPORT:设置/查询云端端口		
查询:	响应:	
AT+CLDPORT <cr></cr>	+CLDPORT: <port1>,<port2>,<port< td=""></port<></port2></port1>	
	3>, <port4>,<port5><cr><lf></lf></cr></port5></port4>	
设置:	响应:	
AT+CLDPORT= <port1>, <port2>, <port3></port3></port2></port1>	OK <cr><lf></lf></cr>	
, <port4>,<port5><cr></cr></port5></port4>	参数不符合规范时返回错误码: ERR4	
参数:		
<pre><port*>: 透传云端口</port*></pre>		
请勿随意更改,除非您确认您知道在修改什么参数,否者请勿修改。		
例:		
AT+CLDPORT=1883, 2883, 3883, 4883, 5883 <cr></cr>		

7. 联系方式

公 司: 济南有人物联网技术有限公司

地址:山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层





网址: <u>http://www.usr.cn</u>

用户支持中心: <u>http://h.usr.cn</u>

邮 箱: sales@usr.cn

电话: 4000-255-652 或者 0531-88826739

有人定位: 万物互联使能者

有人愿景:成为工业物联网领域的生态型企业

有人使命: 连接价值 价值连接

价 值观: 天道酬勤 厚德载物 共同成长 积极感恩

产品理念: 简单 可靠 价格合理

企业文化:有人在认真做事

8. 免责声明

本文档提供有关 USR-PLCNET500 产品的信息,本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示, 或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外,我公司概不 承担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用 途适用性,适销性或对任何专利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规 格及产品描述做出修改,恕不另行通知。





9. 更新历史

版本号	修改说明	时间
V0.0.0	首版	2018-07-30
V0.0.1	增加联网设置图片说明,删除路由器功能	2018-08-06
V1.0.0	修改错误描述	2018-08-13
V1.0.4	增加了外观接口介绍,增加了原理性的说明	2019-2-11
V2.0.1	固件更新,添加协议解析相关说明	2019-6-3
V2.0.2	增加云端数据采集功能; 删掉串口分流、本地联网功能	2019-7-23